



## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

### ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

### ⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### ⚠ 警告

内刃は刃先が鋒いので、取り扱いには十分注意する。  
けがをする恐れがあります。

刃部が変形したり破損したまま使わない。  
けがや生地を傷める恐れがあります。

子供だけを使わない。  
幼児の手の届く所で使わない。  
子供や幼児がけがをする恐れがあります。

必ず交流100V-240Vで使う。  
コンセントの形状・電圧を確認してから使う。  
火災・感電の恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所に置かない。  
掃除用ブラシなどは誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。

外刃やダストケースを外した状態でスイッチを入れない。また、回転しているファンや刃に触ったり、ピンなどを入れたりしない。  
けがをする恐れがあります。

ひげそり等、人体へは、絶対に使わない。  
けがをする恐れがあります。

### 絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

### ⚠ 警告

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。  
火災・感電の恐れがあります。

水につかない。水をかけない。  
ぬれた手で使わない。  
温気の多い所(浴室など)で使わない、保管しない。  
製品の破損の恐れがあります。

アダプターやアダプターコード、差し込みプラグが傷んだ時は使わない。  
差し込みのゆるいコンセントは使わない。  
火災・感電の恐れがあります。

必ず交流100V-240Vで使う。  
コンセントの形状・電圧を確認してから使う。  
火災・感電の恐れがあります。

使わない時は、必ずアダプターをコンセントから抜く。  
ほこりや湿気などで絶縁不良になり火災や感電の恐れがあります。

お手入れの際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。  
火災や感電の恐れがあります。

アダプターの抜き差しは、必ずスイッチを切ってからおこなう。  
けが・感電の恐れがあります。

子供の手の届かない所に保管する。  
湿気の多い所(浴室など)に保管しない。  
保管する時に、アダプターコードを本体やアダプターに巻きつけない。

## △ 注意

刃を取り付ける時は、正しく取り付ける。  
けがをする恐れがあります。

着たままの衣類を使用しない。  
手やひざの上に衣類をのせて使用しない。

外刃は薄くできているので、無理な力を加えない。  
製品の破損やけがの恐れがあります。

生地に強く押しつけて使わない。  
同じ場所に何度も繰り返して使わない。

アダプターコードは下記のように扱わない。  
●無理に曲げない ●ねじらない  
●引っ張らない ●アダプターや本体に巻きつけない  
●重い物をのせない ●重い物に近付けない  
●熱い物に近付けない  
アダプターコードが傷む恐れがあります。

落とさない。ぶつけない。  
火災・感電の恐れがあります。

アダプターや差し込みプラグを抜く時は、アダプターコードを引っ張らずアダプター、差し込みプラグを持って抜く。

お手入れの際は、ベンジン、シンナーをよごれ落とさないで使わない。  
アダプターやアダプターコードが変色や変形の恐れがあります。

使用後は必ずスイッチを切り、アダプターをコンセントから抜く。

お手入れの際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。  
火災・感電の恐れがあります。

## 保管のしかた

- ご使用後は、スイッチを「OFF」にしてアダプターをコンセントから抜き、差し込みプラグをソケットから抜いてください。  
外刃を保護するために必ず風合いガードを取り付けてください。
- アダプターの抜き差しは、必ずスイッチを切ってからおこなう。  
けが・感電の恐れがあります。
- 子供の手の届かない所に保管する。
- 湿気の多い所(浴室など)に保管しない。
- 保管する時に、アダプターコードを本体やアダプターに巻きつけない。

## 安全上のご注意

- アダプターやプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。  
必ず守る ほこりが付着したまま使用すると、漏電などで絶縁不良になり火災や感電の恐れがあります。

- スイッチを「OFF」にしてアダプターをコンセントから抜き、差し込みプラグをソケットから抜く。  
本体の汚れは、柔らかい布に「石鹼水」や、「水で薄めた中性洗剤」を浸し、よくしぼってから拭き取る。  
●お手入れ後は逆の手順で取り付けてください。

## お手入れのしかた

### 1. 保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## アフターサービス

### 2. 修理を依頼されるとき

保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

●お買上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。

●火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。

●業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

●本書の提示がない場合。

●本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。

●ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

●ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることがない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

●本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### 3. 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は

製造打ち切り後6年としております。

### 4. ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買

い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)

### こんなときは

動かない。

アダプターや差し込みプラグが抜けている。

アダプターコードが断線している場合は、ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

刃が変形している。

刃を交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

刃の寿命がきた。

刃を交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

毛玉クズがたまっている。

付属のブラシで刃を掃除する。

ダストケースの毛玉クズを捨てる。

煙がでる。

ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

### こう処置してください

●アダプターを正しく接続する。

●アダプターコードが断線している場合は、ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

●刃を交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

●刃の寿命がきた。

●刃を交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

●付属のブラシで刃を掃除する。

●ダストケースの毛玉クズを捨てる。

●刃が交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

●刃の寿命がきた。

●刃を交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

●刃が交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

●刃の寿命がきた。

●刃を交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

●刃の寿命がきた。

●刃を交換する

