

ヘアアイロン

形名：EPS20

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してく
ださい。



もくじ



安全上のご注意 1・2
各部のなまえとはたらき 3



使いかた 4
髪のカセの伸ばしかた ... 5・6
髪をきれいに
伸ばすために(コツ) 7



お手入れのしかた 8



故障かな?と思ったら 9
仕様 9



アフターサービスについて... 10
保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。



禁止


ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



使用中、温度レベル表示窓の表示が
不意に消えたときは使わない。

電源コードが断線している可能性があり、
感電・ショート・発火の恐れがあります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使
わない。幼児の手の届く所で使わ
ない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

安全上のご注意



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

本体が熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。
火災の原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ
禁止

水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。




必ず守る

アイロン部裏側も高温になるため、顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。
やけどの恐れがあります。

アイロン部裏側も高温になるため触れない

高温部



禁止

整髪以外の用途やペットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつかけたりしない。
損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。


業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上に置かない。
火災の原因になります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部及びアイロン部裏側は、高温のためさわらない。
(特にアイロン部側面に注意する。)
やけどの恐れがあります。




水場禁止


浴室や湿気の多い所で保管しない。
絶縁劣化により、感電・火災の恐れがあります。



各部のなまえとはたらき



温度は、5℃きざみで9段階に調節できます。
温度調節は、90℃から130℃の間でのみ可能です。



■自動電源OFF機能について

電源スイッチを入れた状態で、約1時間経つと、「SLP」(スリープ)表示となり、自動で電源がOFFになります。

■温度目安


温度レベル	温度(約)
I	90℃
II	95℃
III	100℃
IIII	105℃
IIIII	110℃
IIIIII	115℃
IIIIIII	120℃
IIIIIIII	125℃
IIIIIIII	130℃



使いかた


1 電源プラグをコンセントに差し込む。

OFFと表示されます。




2 電源スイッチを長押し(約2秒)する。

通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上向きにしてください。側面は高温のため、マットやじゅうたんが溶ける恐れがあります。
※ヒーターの温度は、60℃以上になると表示されます。



3 温度調整ボタンの ⊕または⊖を押して、 温度レベルを設定する。

- 1～9まで設定できます。
 - 温度レベルは、⊕を押すと上がり、
⊖を押すと下がります。
- ※温度調整ボタンを押すと、1秒間は設定温度が表示されます。



4 設定した温度になると、使えます。(→P5・6)

約2分で使える温度になります。

5 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒) して切り、電源プラグをコンセントから 抜く。



6 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。




髪のクセの伸ばしかた

1 ブラッシングして、髪のかからまり・ほつれなどを取り除く。

2 ヘアクリップなどでブロッキングする。(→P.7)


3 5～6cmの幅で毛束を取り、
アイロン部の中央にはさむ。

やけど防止のため、首筋から肩にかけて、タオルなどで保護してください。




4 髪の根元から毛先に向けて、
ゆっくりとまっすぐに
両手でしっかり押さえながら
移動させる。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。



5 毛先をハネさせるときは、
本体をハネさせたい方向に
傾ける。



側面(アイロン部)


6 仕上げに、ヘアークリームやワックスなどで髪を整える。



ご 注 意


- かつらやつけ毛(エクステンション)には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- ストレートパーマをかけた場合、3・4日は使わない。髪を傷める原因になります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- このヘアアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- クセ伸ばし効果は、クセ毛の程度・髪質により個人差があります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
- アイロン部及びアイロン部裏側を絶対にさわらない。
(特にアイロン部側面に注意する。)
やけどの恐れがあります。

アイロン部及び
アイロン部裏側
に触れない



ブロッキングのしかた

髪をよく乾かしてから、
図のように毛束に分けて、
ヘアクリップで止めます。




1 左右に2等分する。




2 左右をそれぞれ小さく分ける。



3 後頭部を上下に6等分する。



4 分けた毛束を
ねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで止める。



■髪のクセを伸ばす順番

後頭部の下段からはじめます。

⑤→④→③→②→①

⑩→⑨→⑧→⑦→⑥の順。




お手入れのしかた

電源スイッチを長押し(約2秒)して切って電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。



故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

電源コードが断線しかけている。

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなかったりする。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。
(→P.10)

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込みが
ゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

仕様	品名	へアーアイロン	アイロン部温度 (周囲温度30℃ の場合)	130℃
	形名	EPS20	電源コード長さ	1.8m
	電源	AC100V 50/60Hz	寸法	高さ75×幅255× 奥行32mm
	消費電力	0-300W		
	重量	325g		

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のヘアアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがいないか
お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品 名	ヘアアイロン	形 名	EPS20	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)	★ 販 売 店	電話		
	お電話				

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20