


取扱説明書

ヘアーアイロン

品番 MTH10 家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~4P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
ご使用前の準備	7
使いかた	8
お手入れのしかた	12
故障かな?と思ったら	13
アフターサービス	14

保証書 裏表紙

- 保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

△ 警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

（左）記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左）記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



△ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。（日本国内専用）

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



必ず守る

消費電力が 1000W 以上の機器は、定格電流 15A 以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

△警告

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。


- 火災・感電の恐れがあります。



禁止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロンが温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったりしたとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告	
 禁止	<p>電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●誤飲による事故の恐れがあります。
 水場禁止	<p>引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●爆発・火災の恐れがあります。
 水ぬれ禁止	<p>浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
 ぬれ手禁止	<p>水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。
 分解禁止	<p>ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。 <p>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意	
 必ず守る	<p>ご使用になる前に必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。
 禁止	<p>整髪以外の用途やペットには使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけど・火災・故障の恐れがあります。

⚠ 注意


	<p>かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●熱による変質・変形やアイロン部にからみ付く恐れがあります。
	<p>パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。
	<p>アイロンを 1箇所に長時間あて続けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの毛髪を著しく傷める恐れがあります。
 禁止	<p>落としたり、ぶつけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・発火・けがの恐れがあります。
	<p>業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●連続過負荷による故障の恐れがあります。
	<p>先端部を手で持って、無理に開かない。 また、無理に左右に動かさない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の恐れがあります。
	<p>スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の恐れがあります。
 接触禁止	<p>使用中・使用直後のアイロン部および アイロン部裏側は、高温のためさわらない。 また、肌に触れさせない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの恐れがあります。



※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき


各部のなまえとはたらき



付属品

●スタンド

(→8・9 ページ)



付属品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

仕様

品名	ヘアーアイロン
品番	MTH10
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	12W
アイロン部温度	130°C (周囲温度 30°Cの場合)
電源コード長さ	1.5m
質量	140g
付属品	スタンド
寸法	高さ 53 × 幅 167 × 奥行き 19mm

ご使用前の準備



使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアーバンドなどを
使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで
保護してください。




1 髪の毛をよく乾かしておく。

※必ず乾いた髪に使用してください。

2 ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを 取り除く。



使用中および使用直後は、右のイラストで
示した範囲を絶対にさわらない。やけどの
恐れがあります。



△注意

- かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤
(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれると色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷めることができます。

使いかた

1


電源プラグをコンセントに差し込む。

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

2

電源スイッチを「ON」にして、
スタンドに置く。

通電ランプが点灯します。



3

アイロンの温度が上がるのを待ち、使用する。

●待ち時間の目安

約 90 秒（室温 30℃ の場合）

※冬季、または気温の低い場所でのご使用時は、
温まるまでの時間が長くなります。

4



使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから電源プラグを抜くときは、
電源プラグを持って抜く。



5

完全に冷えてから、アイロン部を閉じた状態で
スタンドに取り付け、湿気の少ない所で保管する。



⚠ 注意

- 電源スイッチを入れたまま長時間放置しない。
- 本体およびスタンドに電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。

がっしり毛束の作りかた

※アレンジの仕方をわかりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

- 1 少量(2~3cm)の幅で毛を取り、アイロン部の中央にはさむ。

高温部に肌が触れないように注意してください。(→7ページ)



- 2 アレンジしたい方向に軽くひねってから、毛先まですべらせて毛束を作る。

髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直してください。



- 3 作った毛束の先を指でつまみ、中間をアイロン部の根元に近い部分ではさむ。



- 4 そのままアイロンを、根元に向けてスライドさせる。これを2~3回くり返す。

5

手順 1～4 を繰り返して髪の毛全体に毛束を作る。

6

スタイリング剤などで髪を整える。

ショートヘア

ミディアムヘア



※イラストは仕上がりイメージです。

⚠ 注意

- 同じ所に 5 秒以上続けて当てない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には当てない。髪の水分が蒸気になり、やけどする危険があります。

●アドバイス

トップやフロントの立ち上げ

トップの髪をつまみ出し、根元近くにアイロンを入れて、

しっかりと立ち上げる。



毛先のニュアンス付け

ハネさせたい部分の髪をアイロンではさみ、軽く外側に回転させながら毛先まですべらせる。



寝ぐせなおし

伸ばしたい毛束をクシでとかし、アイロンではさみ流したい方向に毛先まですべらせる。




お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



⚠ 注意

- 水洗いは絶対にしない。
また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱の
ため、多少のにおいが
することがありますが、
故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて
戻らなくなったり。

電源コードが
断線しかけている。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。(→ 14 ページ)

こげくさいにおいがする。

アイロンが温まらないことがある。

通電ランプがつかなかつたり、使用中に消えたりする。

その他の異常・故障がある。

本体が異常に熱い。

指かけ部を超えた位置を
持つて（握って）いる。

本体を持つときは、指かけ部
までの位置を持ってください。
(→ 7 ページ)

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの
差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの
電器店にご相談ください。

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日 9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。

廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。
- 2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	MTH10	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年月日	
	ご住所(〒)		★販売店	住所・店名	
	お電話			電話	

株式会社 テスコム

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1

www.tescom-japan.co.jp