


**Pengering Rambut Gulung**

**NBIC40**

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Harap agar Buku Petunjuk Penggunaan ini dibaca dengan baik sebelum penggunaan dan gunakanlah peralatan dengan benar. Khususnya bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan" adalah untuk mencegah cedera manusia atau kerusakan perangkat. Setelah membacanya dengan baik pastikan agar mematuhi.
- Harap agar menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan ini di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.



**Perhatian untuk Masalah Keselamatan**

- Pastikan untuk mematikan daya setelah penggunaan, lalu lepaskan steker dari stopkontak.
- Saat melepas steker dari stopkontak, tariklah dengan memegang stekernya.
- Sebelum penggunaan, periksa tegangan listrik di wilayah penggunaan, lalu cocokkan sakelar pemilih tegangan listrik.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan digunakan dalam kondisi diikat. Kabel listrik unit tidak bisa dililit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Jangan menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
  - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
  - Apabila kabel terlilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
  - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
  - Apabila colokan steker ke stopkontak menjadi longgar.
- Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk menggantinya di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas, plastik, dll.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak ditujukan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Harap diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (BBM, bensin, tiner, gas, hair spray, dsb.). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang penghisap dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang penghisap dan keluar udara.
- Pastikan tidak ada benda asing di dalam sebelum memasang attachment
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang penghisap di atas 10 cm.




Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran, dsb.)

Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air. Untuk penggunaan pengering rambut gulung di dalam kamar mandi, meskipun dalam keadaan mati, kabel yang terpasang pada stopkontak tetap berbahaya, sehingga pastikan untuk melepas kabel dari stopkontak setelah penggunaan. Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman arus sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30 mA pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi.


- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan kelembaban rendah.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain oleh teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang penghisap dan jaring penghisap minimal 1 bulan sekali.
- Jangan sekaligus menumpuk rambut terlalu banyak pada bagian attachment. Jangan menggulung rambut secara menumpuk.
- Jangan menyentuh bagian attachment dan lubang keluar udara saat atau tepat setelah penggunaan karena masih panas. Selain itu, jangan disentuh pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengering rambut atau styling (misalnya pada hewan peliharaan, dll).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang rusak.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.
- Jangan memberi obat styling langsung pada bagian attachment.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

**Nama dan Cara Kerja Komponen**



**Cara Penggunaan**

- 1 Pasang attachment ke unit.
  - Sambungkan bagian cekung attachment dengan bagian cembung unit, lalu gabungkan keduanya sampai benar-benar terpasang.
  - Saat ingin melepas attachment, cabut sambil menekan tombol pelepas attachment.
- 2 Atur sakelar pemilih tegangan listrik agar sesuai dengan tegangan listrik di wilayah penggunaan menggunakan uang koin atau lainnya.
  - saat digunakan pada 200V-240V
  - saat digunakan pada 100V-120V
- 3 Colokkan steker ke stopkontak.
- 4 Atur sakelar utama pada angka 1 atau 2.
- 5 Setelah penggunaan, matikan daya, lalu cabut steker.



**Cara Perawatan**

Lakukan perawatan setelah produk dingin dan kabel listrik dicabut.

- Unit**
- Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan kain lembut yang sudah diperas sampai kering setelah diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".

**Saat Ada Masalah**

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya menjadi sangat lemah.	Sakelar pemilih tegangan listrik tidak cocok dengan tegangan listrik wilayah yang digunakan.	Cocokkan tegangan listrik dengan sakelar pemilih tegangan listrik.
Unit atau anginnya menjadi sangat panas.	Lubang penghisap tertutup. Ada debu atau rambut menempel pada lubang penghisap.	Matikan daya lalu cabut steker dan tunggu hingga unit menjadi dingin. Sebelum menghidupkan daya kembali, pastikan agar lubang penghisap tidak tertutup debu atau rambut.
Unit berhenti dan ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di bawah ini. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna berambut kering</li> <li>• Pengguna berambut susah diatur</li> <li>• Pengguna berambut tipis dan lembut</li> <li>• Pengguna berambut pendek</li> <li>• Pengguna yang baru selesai meluruskan rambut</li> <li>• Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang lembab</li> </ul>	
Efek ion negatif tidak terlihat.		
Ada keanehan/kerusakan lain.		Segera hentikan penggunaan.

**Lubang penghisap**

- 1 Putar jaring penghisap ke arah yang ditunjuk tanda panah pada gambar di bawah sampai tanda I dan tanda ◀ bertemu, lalu lepaskan dari unit.
- 2 Bersihkan debu atau rambut yang menempel di lubang penghisap dan jaring penghisap dengan menggunakan sikat yang lembut, dsb.
- 3 Masukkan jaring penghisap ke unit dengan menyambungkan tanda ◀ dan tanda I, lalu pasang jaring penghisap dengan memutarkannya ke arah yang ditunjuk tanda panah sampai dua tanda I bertemu.

**Attachment**

Bersihkan debu, rambut, dsb. dengan sikat atau lainnya setelah melepasnya dari unit. Bila kotoran susah hilang, cuci dengan air dan keringkan sampai benar-benar kering.

- Base sisir dapat dilakukan perawatan dengan melepasnya dari badan sisir.**
- Cara melepas: Lepaskan base sisir dari badan sisir sambil menekannya ke bawah.
  - Cara memasang: Masukkan bagian bawah base sisir ke badan sisir, lalu masukkan juga bagian atas base sisir sambil menekannya ke bawah.

Spesifikasi	
Nomor Produk	NBIC40
Sumber Listrik	100-120 V/200-240 V~ pengaturan manual 50-60 Hz
Konsumsi Daya	450-650 W
Panjang Kabel Listrik	1.7 m