



## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

### 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

### 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

### 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 警告

使用後は、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。  
火災・感電の恐れがあります。

### 電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない

火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

## 安全上のご注意

- 必ず交流100Vを使う。(日本国内専用)**
- 必ず守る 火災・感電・やけどの恐れがあります。
- 本体は水につかない。水をかけない。ぬれた手で使わない。**
- 水ぬれ禁止 ショートの恐れがあります。

**絵表示の例**

**記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。**

(左図の場合は分解禁止)

**本体に電源コードを巻き付かない。**

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

**回転中のビーターに、手・へら・スプーン・はしなどで触れない。**

けが・故障の恐れがあります。

**乳幼児や子供に使わせない。**

また乳幼児や子供の手の届く所で使わない。乳幼児や子供の手が届く場所に置かない。

**落したり、ぶつけたりしない。**

乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。

**連続で10分以上動作させない。(それ以上使用する場合は、15分以上休ませる。)**

**梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。**

**頭からかぶるなどすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。**

**業務用として使わない。**

連続過負荷による故障の恐れがあります。

**取り外したコードクリップを幼児の手が届く場所に置かない。**

誤飲の恐れがあります。

**改造はしない。**

修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

火災・けがの恐れがあります。

## お手入れのしかた

必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

### ビーター

スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。



### 本体

やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。



### ご注意

●シンナー・ベンジン・スチールたわし・ナイロンたわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としに使わない。

●高温になる所・湿度の高い所・直射日光の当たる所には、保管しない。

### ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

### 5.アフターサービスについてご不明な点があるとき

### こんなときは

## アフターサービス

必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

### 1.保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2.修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

### 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

### 5.アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

●ビーターの取り付け部が変形している。

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

●ビーター本体が変形している。

●電源コードが断線しかけている。

●煙が出る。

●異音がする。

切替スイッチを「OFF」にし、真下へ押し込む。

通話 無料

通話 無料

390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

## アフターサービス



### 愛情点検

こんな症状はありませんか?

●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。

●機器の一部に割れ・ゆるみ等がある。

●その他、異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使

用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店にご相談ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。

②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。

③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故

障または損傷。

④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故

障または損傷。

⑤本書の提示がない場合。

⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換え

られた場合。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることがで

きない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保

証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相

談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間に詳しく述べてください。

当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使

用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

### 保証書 持込修理

品番 THM271 保証期間 お買い上げ年月日より 1年間 保証対象 本体

ご芳名 ★お買い上げ年月日 年 月 日

ご住所 (〒) ★販売店 住所・店名

お電話 電話



## 各部のなまえとはたらき

「※」の付いた部品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。(4ページ参照)



- 材料とボウルを用意する。  
・材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルをご用意ください。
  - ビーターをセットする。  
・電源プラグが抜けてること、切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してからセットしてください。
  - 切替スイッチが「OFF」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。
  - ビーターをボウル②の中に入れ、切替スイッチを入れる。
  - 材料をかくはんする。  
・切替スイッチで調理の内容にあった速度にしてください。(6ページ参照)
  - 切替スイッチを切る。  
・お好みの状態になったら、ビーターをボウルに入れたまま切替スイッチを「OFF」にします。
  - 電源プラグをコンセントから抜き、切替スイッチを押してビーターを外す。  
・切替スイッチを「OFF」以外の位置で強く押しても、ビーターは外れません。
- ご注意**
- ・ビーターによる削れを防ぐため、アルミ製・プラスチック製ボウルは使わない。
  - ・ビーターの回転が遅くなったり止まった時には、切替スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、ビーターにからみ付いた材料を取り除く。その材料はハンドミキサーで調理しない。
  - ・ビーターは落としたり衝撃を加えない。変形させない。



- 収納ケースに巻き付けた電源コードを外す。
  - 図のように収納ケースを押さえ、本体の吸気口側を持ち上げるようにして取り外す。
  - 本体、ビーター、収納ケースをよく乾かしてから保管してください。
  - 収納ケースにビーターを互い違いの向きに入れる。
  - 電源コードを強く引っ張らないように収納ケースに巻き付け、巻き終わりにコードクリップの丸い部分を側面の穴のいずれかに留める。
  - 本体の凸部を収納ケースのツメに引っ掛けてから、本体の吸気口側を収納ケースに取り付ける。
- 道具**  
ボウル／カップケーキ型／へら／竹串／粉ふるい器
- 準備**  
オープンを170℃に温めておく。
- 仕様**
- |           |                |       |                                  |
|-----------|----------------|-------|----------------------------------|
| 品名        | ハンドミキサー        | 寸法    | 高さ175×幅190×奥行き85 (mm)<br>(収納時)   |
| 品番        | THM271         | 質量    | 840g (収納時)<br>(ビーター・ケースを含む)      |
| 電源        | AC100V 50/60Hz | 消費電力  | 80W                              |
| 回転数(ビーター) | 550～1400 (回/分) | 定格時間  | 10分<br>(連続動作時間10分になつたら15分以上休ませる) |
| 速度調節      | 5段切替           | コード長さ | 1.6m                             |



<b>もくじ</b>	
安全上のご注意	1~2
お手入れのしかた	3
故障かな?と思ったら	3
アフターサービス	4
保証書	5
各部のなまえとはたらき	6
使いかた	7
収納ケースの使いかた	8
調理例	9
仕様	9