

溫情檢測 	● 為經年使用的吹風機進行健檢！	
	您的產品 是否出現 以下症狀？	● 電源線或插頭異常發熱。 ● 發出焦味。 ● 產品出現部分破損或鬆動。 ● 其他異常狀況或故障。
請停止 使用本 產品		請拔除插頭，並前 往銷售店家洽詢檢 修，以免引發意外 事故。

〈無料修理規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

- 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - ⑤保固書未提及的情況。
 - ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
- 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
- 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
- 本保固書僅限台灣內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
- 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

●維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保 固 書				送修
產品編號	BID40TW	保固期間	自購買日起	1年內
★顧客資料	姓名	先生／小姐	★購買日期	年 月 日
	地址（郵遞區號）		★銷售店家	店址・店名
	電話			電話

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123

使用說明書

雙電壓負離子吹風機

產品
編號


BID40TW

家庭用

●感謝您購買Tescom 產品。

●使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」（1～4頁）。

●使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。



目錄

安全注意事項 1

產品部位名稱
與作用 5

使用方法..... 7

清潔方法 9

規格 10

外國的電壓與插頭 11

疑似故障時 ... 13

售後服務 14

保固書 封底

●保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

	危險	如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。
	警告	如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。
	注意	如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例

-  記號表示的內容為「禁止進行的行為」。
 (左圖為禁止拆解)
-  記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。
 (左圖為自插座拔除電源插頭)

 警告	
 拔除插頭	使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。 ● 否則可能引發火災、觸電。
 務必遵守	自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。 ● 若電源插頭受損，可能會引發觸電、短路、火災。
	請勿使用超出擴充插座、電源插座額定容量之電器。 ● 否則可能引發火災、觸電。
	請務必使用100-120V 或 200-240V 交流電。 ● 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

售後服務

1 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

2 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

3 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

4 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

5 對售後服務有疑問時

- 請洽詢購入店家。
- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
 - 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

禁止



遠離潮溼


禁止潑水

 禁止溼手


禁止拆解

務必遵守



產品部位名稱與作用

●負離子對毛髮的作用

從吹風機所產生帶有負離子的微細水分子，可保護毛鱗片。

出風口

吹出風和負離子。

保溼風罩

風量切換鈕



2

1

0

熱風強

熱風弱

關閉

本體

掛鉤

電源線

電源插頭

電壓切換開關

100V

120V

200V

240V

離子顯示燈

通電時會產生負離子，顯示燈將亮起。

產品部位名稱與作用

規格

產 品 名 稱	雙電壓負離子吹風機
產 品 編 號	BID40TW
電 源	AC100-120/200-240V 切換式 50-60Hz
消 耗 功 率	800W (100/200V) /1200W (120/240V)
熱 風 溫 度	105°C(120/240V在30°C的環境下使用時溫度。使用 2 時的溫度)
電 源 線 長 度	1.7m
質 量	370g (僅本體) 400g (安裝保溼風罩時)
附 屬 配 件	保溼風罩・C型轉換插頭
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	高186×寬113×長70mm (僅本體) 高186×寬161×長70mm (安裝保溼風罩時)

設備名稱：雙電壓負離子吹風機 型號 (型式)：BID40TW						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

規格

使用方法

⚠注意

- 使用前，請先確認插座的電壓與形狀。電壓與插頭形狀依各國與地區而異。請參閱P11、12「國外的電壓與插座」等的說明內容。
- 請務必使用100~120V或200~240V的交流電。否則若使用超過240V的電源，將會引起故障。不可使用120V~200V之間的電壓。
- ※部分國家即使位在同一國家內，仍可能依地區對住宅或飯店引進工業用電源（380V等高壓電源），請於當地充分確認之後再使用。

1 將電壓切換開關調轉到「100V 120V」或是「200V 240V」。

請使用硬幣等工具，將開關確實地轉到卡住的位置。



⚠警告

將電壓切換開關轉到100-120V，請勿使用200-240V的插座。否則可能會引發火災、觸電或燙傷。




2 電源線插進插座。

先確認風量切換鈕位於「0」再插進插座。
※本產品不適用旅館內的刮鬍刀專用插座。


3 將風量切換鈕調至「2」或「1」，用吹出的風對著頭髮。

- 適當的用法
- 「2」... 適合洗完頭髮後的吹風造型。
- 「1」... 容易吹整髮型的柔風，適合吹整髮型。



4 使用後，請將風量切換鈕推至「0」，並自插座上拔除電源插頭。

自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。



5 完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

保管時請勿將電源捲繞在本體上。

⚠注意

- 入風口與頭髮保持10cm以上距離，以免頭髮吸入。
- 出風口與頭髮保持3cm以上距離。溫風請勿在同一位置停留過久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 折疊式手把在折疊或打開時，請注意不要夾到手指。（→第4頁）

清潔方法

將風量切換鈕調至「0」，自插座拔除電源插頭，待本體冷卻後再清潔。


本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

⚠注意


- 本體絕對禁止水洗。
- 切勿使用酒精類、揮發油、去光水等擦拭。



入風口

使用軟毛刷清除灰塵或毛髮。

- 請勤加清潔
請勤加清理入風口（每個月1次以上），以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。




產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。


附屬配件

- 配件：保溼風罩
可一邊吸進空氣，一邊吹乾頭髮。

- C型轉換插頭
可用於C型插座。



風罩可拆卸。
※使用中或剛使用後，溫度極高，請勿觸碰。



附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。客服專線：0800-255-123

產品部位名稱與作用

外國的電壓與插頭


※本一覽表僅供參考。

請務必親自確認所在地的電壓與插座後，再使用本產品。


若您前往旅遊的國家未列在本一覽表上，請向當地飯店或旅行代理商確認當地的電壓與插座。

本產品規格

- 使用電壓
100-120V或200-240V
- 電源插座
A 型
(C型隨附轉接頭)




插頭與插座之種類



A型...可直接使用。
C型...可配合隨附的轉接頭使用。

以下類型必須配合轉接頭使用。請另外準備轉接頭。



※本產品無法在飯店的刮鬍刀專用插座上使用。

⚠ 注意

除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿用於假髮或髮片（接髮）。

- 否則熱度可能導致變質或變形。

請勿摔落或撞擊產品。如已破損，請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。



禁止

切換鈕請勿做必要以上的快速切換。同時，勿在切換不完全的位置使用。

- 否則可能導致故障。

折疊或展開手把時，手指請勿置於 標色部位。請勿快速折疊或展開手把。

- 否則可能導致手指等部位夾傷或產品故障。

展開手把時



折疊手把時



禁止觸碰

使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。此外亦不可碰觸肌膚。

- 否則可能造成燒燙傷。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
風量異常微弱。	電壓切換開關未調轉至使用電壓。	請配合電壓調轉電壓切換開關。
本體或熱風異常高溫。 看到火花從出風口冒出， 產品停止運作。	入風口阻塞。	一定要先將風量切換鈕調至「0」，接著自插座拔除電源插頭，之後再清除阻塞在入風口的異物或是附著在上面的灰塵、頭髮。 安全裝置啟動時，待本體冷卻之後就能重新使用產品。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（→第14頁）
	入風口附著了灰塵或頭髮。 （因產品內部的溫度上升導致安全裝置啟動，因而切斷電源）。	
沒有出風。（產品未運作）	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（→第14頁）
	電源線斷裂。	
本體或熱風異常高溫。 本體內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物，移動時發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
感受不到負離子的效果。	使用者如有下列情況，其使用效果將較不明顯。 ● 捲髮 ● 自然卷嚴重 ● 髮質細軟 ● 短髮 ● 頭髮剛燙直不久 ● 原本髮質即屬潤澤型	

疑似故障時

警告	
	請勿在電壓切換開關設定在100-120V 的狀態下，插入200-240V 的插座使用。 ●否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。
	本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。 ●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。
	請勿毀損電源線。 使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。 ●否則可能引發火災或觸電。
	長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。 ●使用時出風不順，時有時無。 ●電源線扭轉後無法復原。 ●電源線、插頭根部變形或損傷。 ●插座插入部位鬆動。 ●否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。
	請勿將電源線纏繞於本體上。 ●否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。
	開關開啟後請勿閒置。 請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。 ●否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。
	本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
	包裝材料(塑膠袋、電源插頭套等)請放置在孩童無法伸手可及處。 ●否則塑膠袋套住頭部，可能會摀住口鼻而導致窒息。

