


Hướng dẫn sử dụng

Máy sấy tóc có tác dụng bảo vệ ion âm

NTID38

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” .
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.



Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải sử dụng nguồn điện 220V ~240V
- Trước khi sử dụng máy nhất định phải kiểm tra xem phích cắm, dây điện, thân máy có bị hư hỏng gì không.
- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Không cuộn tròn dây điện vào máy để cất đi
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Khi vẫn đang còn bật công tắc thì không được để máy gần những đồ có thể cháy được như giấy, chăn ga gối đệm. Không để máy gần gas hoặc những chất dễ cháy.
- Không ngâm máy trong nước hoặc chất lỏng, không để máy bị ướt. Không sử dụng máy khi tay còn ướt.
- Không để máy gần bồn tắm hay gần những chỗ có độ ẩm cao hoặc gần chỗ có nước.
- Trường hợp sử dụng trong phòng tắm thì dù không bật công tắc thì khi ở gần những chỗ có nước vẫn có khả năng gây nguy hiểm vì vậy sau khi sử dụng xong nhất định phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Để đảm bảo hơn nữa thì với nguồn điện trong phòng tắm nên lắp đặt cầu dao chống rò điện từ 30mA trở xuống. (Để biết thêm chi tiết, hãy trao đổi với cửa hàng chuyên về điện.)
- Khi sản phẩm hoạt động không đúng thì phải tắt công tắc ngay và rút phích ra khỏi ổ cắm.
- Nếu không phải là chuyên viên chính sửa thì không được tháo và sửa chữa máy. Để tránh bị nguy hiểm, trong trường hợp dây điện bị hỏng thì phải nhờ cửa hàng bán sản phẩm hoặc nhân viên có chuyên môn thay dây giúp.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ em) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn trước về cách sử dụng.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng máy ở nơi trong tầm với của trẻ. Không bảo quản máy ở nơi trong tầm với của trẻ.
- Không sờ vào máy khi tay có dính thuốc nhuộm tóc.

- Chú ý để không làm rơi máy hoặc để máy bị va đập. Không được kéo dẫn dây điện.
 - Khi dùng máy phải để máy cách xa tóc từ 10cm trở lên. Khi đang sử dụng phải chú ý để tóc không bị cuốn vào cửa hút gió của máy.
 - Phải thường xuyên vệ sinh cửa hút gió của máy (tối thiểu một tháng 1 lần). Khi vệ sinh máy thì không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa.
 - Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.
- Cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.




Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

Khi gấp hoặc mở máy thì chú ý sao cho ngón tay không bị kẹp bởi bộ phận 

Khi gấp vào




Khi mở ra



Thông số kỹ thuật			
Tên sản phẩm	Máy sấy tóc có tác dụng bảo vệ ion âm		
Số hiệu sản phẩm	NTID38		
Nguồn điện	220-240V~ 50-60Hz		
Công suất tiêu thụ	1680-2000W		
Nhiệt độ gió nóng	140 °C (2- độ gió、 nhiệt độ xung quanh là 30℃))		
Kích thước	Chiều cao 273x Rộng 221x Sâu 91mm		
Trọng lượng	580g	Chiều dài dây cắm	2.0m
Thiết bị an toàn	Thiết bị bảo quá nóng (Máy điều nhiệt, cầu chì nhiệt)		

Tên và chức năng hoạt động của từng phần



Đầu sấy tạo kiểu

Đầu sấy tạo kiểu có thể tháo rời.

※ Khi đang sử dụng hay sau khi sử dụng máy sẽ rất nóng nên không sờ vào.

Cách sử dụng

- 1

Cắm phích điện vào ổ cắm.


Phải kiểm tra xem công tắc nguồn điện có đang ở chế độ mức “0” hay không rồi mới cắm điện.
- 2

Chuyển công tắc về “2” hoặc “1” rồi sấy tóc.

“2” chế độ là để sấy khô tóc sau khi gội đầu, “1” là chế độ sấy gió vừa phải dùng để tạo kiểu tóc
- **Cách sử dụng công tắc chuyển đổi sang gió sấy mát.**

Sau khi sấy nếp tóc bằng gió nóng thì chuyển sang sấy gió mát trong khoảng 10~15 giây để giữ nếp tóc được lâu hơn.
- 3

Sau khi sử dụng, thì chuyển công tắc nguồn điện thành chế độ mức “0” rồi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.



Cách vệ sinh máy

- Tắt công tắc, rút phích điện, đợi cho máy nguội hoàn toàn rồi mới tiến hành vệ sinh máy.

Thân máy - Ống sấy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước rồi sau đó vắt khô khăn và lau.
- Cửa hút gió**

Khi muốn làm sạch bụi hoặc tóc mắc vào thì dùng bàn chải mềm để chải.

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Vệ sinh cửa hút gió. Làm như vậy rồi mà vẫn không sửa được thì phải dừng sử dụng ngay lập tức.
	Cửa hút gió bị bít lại.	Chú ý để cửa hút gió không bị che bít lại. Làm như vậy rồi mà vẫn không sửa được thì phải dừng sử dụng ngay lập tức..
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Bên trong thân máy đỏ rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	
Gió thổi không đều, lúc có lúc không.	Dây cắm đang sắp đứt.	
Phần lõi dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng. Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.		
Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.		
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.

Ion âm khó phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:

- Người tóc xoăn, người có tóc đã vào nếp khó đổi, người có tóc mỏng và mềm, người tóc ngắn.
- Người mới uốn tóc, người có tóc dầu.