

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
(左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告

- 内刃は刃先が鋭いので、取り扱いには十分注意する。

- 刃部が変形したり破損したまま使わない。

- 子供だけで使わない。

- 乳幼児の手の届く場所に置かない。

- 外刃やダストケースを外した状態でスイッチを入れない。

- ひげそり等、人体へは、絶対に使わない。

- 修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

- 水につけない。

- アダプターやアダプターコード、差し込みプラグが傷んだ時は使わない。

- 必ず交流100V・240Vで使う。

- 使わない時は、必ずアダプターをコンセントから抜く。

- お手入れの際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。

- アダプターの抜き差しは、必ずスイッチを切ってからおこなう。

- ぬれた手でアダプターの抜き差しはしない。

注意

- 刃を取り付ける時は、正しく取り付ける。

- 着たまの衣類に使用しない。

- 外刃は薄くてきているので、無理な力を加えない。

- 生地強く押しつけて使わない。

- 落とさない。

- アダプターや差し込みプラグを抜く時は、アダプターコードを引っ張らずアダプター、差し込みプラグを持って抜く。

- 使用後は必ずスイッチを切り、アダプターをコンセントから抜く。

保管のしかた

ご使用後は、スイッチを「OFF」にしてアダプターをコンセントから抜き、差し込みプラグをソケットから抜いてください。

注意

- 子供の手の届かない所に保管する。
- 湿気の多い所(浴室など)に保管しない。
- 保管する時に、アダプターコードを本体やアダプターに巻きつけない。

安全上のご注意

- アダプターやプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。

- ねじれが戻らなくなったアダプターコードは危険なため、使わない。

- アダプターコードは下記のように扱わない。

- アダプターやプラグに異物やごみを付着させない。

- 付属の専用アダプター以外で使わない。

- お手入れの際は、ベンジン、シンナーをよこれ落として使わない。

- 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

お手入れのしかた

- スイッチを「OFF」にしてアダプターをコンセントから抜き、差し込みプラグをソケットから抜く。

- 外刃はねじ込み式なので、左に回して外してください。

- 外刃、内刃、ダストケースのよごれを付属のブラシで掃除する。

- お手入れ後は逆の手順で取り付けてください。

故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)

こんなときは

- 動かない。

- 切れ味が悪くなった。

- 煙がでる。

- 切れ味が悪くなった。

- 切れ味が悪くなった。

- 切れ味が悪くなった。

- 切れ味が悪くなった。

- 切れ味が悪くなった。

- 切れ味が悪くなった。

考えられる原因

- アダプターや差し込みプラグが抜けている。

- アダプターコードが断線している。

- 刃が変形している。

- 刃の寿命がきた。

- 毛玉クズがたまっている。

- 毛玉クズがたまっている。

- 毛玉クズがたまっている。

- 毛玉クズがたまっている。

- 毛玉クズがたまっている。

こう処置してください

- アダプターを正しく接続する。

- アダプターコードが断線している場合は、ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

- 刃を交換する必要があります。

- 刃を交換する必要があります。

- 付属のブラシで刃を掃除する。

- ダストケースの毛玉クズを捨てる。

- ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

アフターサービス

- 保証書について

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

- お買い上げ販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
FAX 0263-40-3840

- ホームページからのお問い合わせ

- 修理についてのお問い合わせ

- その他のお問い合わせ

- 部品・消耗品ご購入について

愛情点検



●長年ご使用の毛玉クリーナーの点検を！

- こんな症状はありませんか

- ご使用中止

《無料修理規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証書 持込修理				
品番	KD778	保証期間	お買い上げ年月日より1年間	保証対象
ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年 月 日	住所・店名
★お客様	ご住所(〒)	★販売店	電話	
お電話				

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場/長野県松本市和田4217-1

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

風合いガード*

風合いガードを外す時は、下図のように持って矢印方向に引いてください。

調節ダイヤル

生地の種類によって「高」「中」「低」の3段階に調節します。(7ページ参照)

ミゾ

風合いガードを取り付ける時は、風合いガードのミゾと本体の突起を合わせてください。

外刃

内刃

替刃セット

安全スイッチについて

外刃をはずした状態では、安全スイッチが働きモーターは回転しません。

本体

突起

スイッチ

ダストケース*

掃除用ブラシ*

ソケット

アダプターの差し込みプラグを接続します。

アダプター*

アダプターコード

差し込みプラグ

本体のソケットへ接続します。

アダプターの接続

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

- 「OFF」になっていない場合は、必ず「OFF」にしてください。

2 差し込みプラグをソケットに差し込み、アダプターをコンセントに差し込む。

- コンセントの形状・電圧を確認してください。

※ 差し込みプラグは、必ず奥まで差し込んでください。

*の付いた部品・付属品は、ホームページから購入いただけます。(→4ページ)

使いかた

目立たない部分(衣類の裏側など)で試してからお使いいただくと、衣類を傷める心配がありません。

1 セーターなどの毛玉ができている所を平らな場所に置き、しわをのばしておく。

2 調節ダイヤルを回して、風合いガードの高さを決める。

- 風合いガードを高く合わせるほど、残る毛足が長くなります。

3 アダプターを接続する。

- アダプターの接続は6ページを参照してください。

4 スイッチを「ON」にする。

5 下図のように、外刃をやや浮かせるようにゆっくりと毛玉を取る。

- 強く押し付けますと、生地を傷めたり、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ボタン、ファスナー、アププリケ、縫い目などの周囲にお使いになる時は刃の欠け、引っかかりに注意してください。

6 毛玉クズを捨てる時は、ダストケースを取り外す。

- 毛玉クズが内刃にからまって止まった時は、すぐにスイッチを「OFF」にしてアダプターをコンセントから抜き、毛玉クズを取り除いてください。
- ダストケースを外した状態でスイッチを「ON」にしないでください。

7 使用後はスイッチを「OFF」にして、アダプターをコンセントから抜き、差し込みプラグをソケットから抜く。

※ 素材によってはダストケースから繊維が漏れ出る場合があります。

※ 必ずしわをのばしてから使う。しわのびにくい素材には生地が傷むので使わない。

※ 連続使用時間は30分です。30分使った場合は、10分以上休ませてから使う。

海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。

この製品の仕様

- 使用電圧：100-240V
- 電源プラグ：Aタイプ

プラグとコンセントの種類

Aタイプ…そのまま使えます。

下記のタイプは、変換プラグが必要です。別途ご用意ください。

C(C-2)タイプ	B(B-2)タイプ	B-3タイプ	BFタイプ	Oタイプ	O-2タイプ	SEタイプ

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

海外の電圧とプラグ

電圧とプラグ一覧		電圧とプラグ一覧									
国名・地域名	電圧	プラグ									
アジア	日本	100	A								
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C				
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C				
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C				
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C				
	韓国	110/220	A				C				SE
	台湾	110/220	A				C	O			
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	O-2	SE	
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O			
	ベトナム	110/220	A			BF	C				SE
北米	香港	200/220		B	B-3	BF	C				
	マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE	
	マレーシア	240		B	B-3	BF	C			SE	
	アメリカ合衆国	120	A								
	アメリカ(テキサス)	120/240	A					O			
ヨーロッパ	カナダ	120/240	A			BF					
	ハワイ	120	A								
	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C				
	イタリア	125/220	A				C			SE	
	オーストリア	230			B-3	BF	C	O		SE	
	オランダ	230		B			C			SE	
	ギリシャ	230		B	B-3		C			SE	
	スイス	230	A	B			C			SE	
	スウェーデン	230		B			C			SE	
	スペイン	127/220	A				C			SE	
	デンマーク	230					C				
	ドイツ	127/230	A				C			SE	
	ノルウェー	230					C			SE	
	ハンガリー	220					C				
	フィンランド	120/230	A	B			C			SE	
オセアニア	フランス	127/230	A				C	O		SE	
	ベルギー	127/230	A	B			C			SE	
	ロシア	127/220	A	B			C			SE	
	オーストラリア	240/250						O			
	グアム	120/240	A			BF		O			
	サイパン	110	A								
	トンガ	240						O			
	ニュージーランド	230/240						O			
	フィジー	120/240	A	B			C	O			
	アルゼンチン	220				BF	C	O		SE	
中南米	プエルトリコ	120/240	A			BF	C				
	ブラジル	127/220	A				C			SE	
	メキシコ	120/127/230	A				C			SE	
	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C				
中東・アフリカ	エジプト	220			B-3	BF	C			SE	
	クウェート	240		B	B-3	BF	C			SE	
	トルコ	220		B	B-3		C			SE	
	南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C				
	モロッコ	115/127/220	A				C			SE	

TESCOM

家庭用

毛玉クリーナー

品番：KD778

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

もくじ

- 安全上のご注意 1~2
- 保管のしかた 2
- お手入れのしかた 3
- 故障かな?と思ったら 3
- 仕様 3
- アフターサービス 4
- 保証書 5
- 各部のなまえとはたらき 6
- 使いかた 7
- 海外の電圧とプラグ 8~9

お買い上げありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。