



ナノイオン カールドライヤー

形名：TIC3000

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。



..... 1 2



..... 3
..... 3



..... 4
.....



..... 6
..... 7 8



..... 9



⚠ 警告

⚠ 注意

⚠ 警告



off

火災・感電の恐れがあります。



OA

他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。

OOV

火災・感電・やけどの恐れがあります。



火災・ショート・感電の恐れがあります。

火災・感電の恐れがあります。

電源コードが断線し、火災・感電・
やけどの恐れがあります。



(左図の場合は分解禁止)



(左図の場合は電源プラグを
コンセントから抜く)



電源コードが断線すると、大きなスパークが
発生して、やけど・感電の恐れがあります。

感電・発火・けがの恐れがあります。

感電・発火・けがの恐れがあります。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

爆発・火災の恐れがあります。



火災・やけどの恐れがあります。



火災・感電の恐れがあります。



風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

発火・やけどの恐れがあります。

連続過負荷による故障の恐れがあります。



絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート
の恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグが傷んで、感電・ショート・
発火の恐れがあります。



髪の毛が切れたり、やけど・故障の
恐れがあります。

やけどの恐れがあります。



やけど・火災・故障の恐れがあります。

熱による変質・変形や、アタッチメント
に絡み付く恐れがあります。

過熱して、髪の毛がこげたり、やけど
の恐れがあります。

やけど・故障の恐れがあります。

故障の恐れがあります。

火災の原因に
なります。




感電・発火・けがの恐れがあります。



やけどの恐れがあります。



				.7m
	TIC 000			95g 85g
	AC 00V 50/60Hz			
	700W			
	0			
	0			
	8 × mm			
	8 × 9mm			



6



5.

9 7



0120-343-122




0120-106-018

90 08


0

TEL 0 6 6 870

FAX 0 6 5 0808

dry … 高温風
(約120°C)
set … 低温風
(約95°C)
off … 切




cool … 冷風
hot … 温風

ベルチェ素子を冷却した風が排出されます。
※ナノサイズミストは排出されません。



冷却風排気口をふさいだり、異物を入れない。
(性能が低下したり、やけどの恐れがあります。)

ナノサイズミスト発生時に点灯します。





アタッチメントを取り外すときに押します。




ナノサイズミスト風とマイナスイオン風を吹き出します。

収納時、コードをまとめるのに便利です。

シャンプー後のドライやブロー、毛先のカールに。



髪の毛の巻き上げや、前髪のカールなどに。

使用中・使用直後は高温のためさわらない。

ナノサイズミストとは、水に高電圧を加え、ナノメートルサイズに超微粒子化させたミストです。微細で多量の水分がマイナスに帯電しているため、髪に吸着しやすく、水分を補うことができます。


※アタッチメントは、別売もしております。販売店へお問い合わせください。



1

アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む。

プッシュボタンを押しながら、アタッチメントを抜く。




2

3

cool

hot




4

dry

set


「dry」…………… スピード乾燥セットができます。
「set」…………… やさしい風でスタイリングできます。



5

温風で髪を整えた後、髪からブラシを外す前に、冷風を10～15秒あてると、セットが長持ちします。


- 巻く毛束は少なめにし、ブラシに対して髪が直角になるよう、1.5周以内で巻き付ける。(斜めに巻き付けない。髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)
- 髪を外すときは、巻き付けと同じ向きにゆっくりと回しながら、毛先に向かって滑らせる。(髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)





6

off




7

注意

0 0



_____ .5 _____



★ アドバイス

乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、髪の乾燥を防ぎ、つややかな髪を保ちます。



セッローションや蒸しタオルなどで、少し湿り気を与えてから使うと、セッしやすく、カールの持ちもよくなります。




髪を少し引っぱり気味に整えましょう。



切替スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。


乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。



「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。


本体の水洗いは絶対にしない。また、アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

1. インレットネットを回して、本体から外す。
2. ホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。(インレットネットの外側・内側、吸込口)
3. インレットネットの「一印」を、本体の凹部に合わせ、本体の●印と合うまで右に回して取り付ける。




温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込口・インレットネットはこまめに(月1回以上)お手入れする。


1. ホコリや髪の毛などを、ブラシなどで取り除く。
2. スタイルングブローブラシは、ブラシベースを下に押し下げて外す。(①→②)
3. スタイルングブローブラシのブラシベース・セラミックアイロンブラシを水洗いし、十分に乾燥させる。
4. スタイルングブローブラシのブラシベースの凸部(A)をブラシ本体の凹部(A)に差し込み、押し下げながら凸部(B)を凹部(B)に取り付ける。(①→②)



スタイルングブローブラシ



セラミックアイロンブラシ



愛情点検



1 1

1....

2....

3....

4....

....

This warranty is valid only in Japan.

.....				持込修理	
		TIC3000			
	1		年 月 日		