

# マイナスイオン ヘアーアイロン

## 品番：ITH10

### 取扱説明書


#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。



#### もくじ



安全上のご注意 ..... 1・2  
各部のなまえとはたらき ..... 3



使いかた ..... 4  
髪のアレンジのしかた ..... 5~8  
ブロッキングのしかた



お手入れのしかた ..... 8  
仕様



故障かな?と思ったら ..... 9



アフターサービスについて ..... 10  
保証書 ..... 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## △警告

電源コードを抜く  
電源後は必ず電源スイッチを切り、  
電源プラグをコンセントから抜く。  
火災・感電の恐れがあります。



ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、  
火災・感電・やけどの  
恐れがあります。



必ず守る  
必ず交流100Vを使う。(日本国内専用)  
火災・感電・やけどの恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、  
火災・感電・やけどの  
恐れがあります。



禁止  
電源コードや電源プラグが傷んだり、  
コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。  
火災・感電の恐れがあります。

アイロン部が温まらないときは使わない。

電源コードが断線している可能性があり、  
感電・ショート・発火の恐れがあります。

禁止  
電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱い物に近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)  
火災・感電の恐れがあります。



かつらやつけ毛(エクステンション)  
には使わない。

熱による変質・変色・変形の恐れがあります。



子供だけで使わせない。  
乳幼児に使わない。  
幼児の手の届く所で使わない。  
幼児の手の届く場所に保管しない。  
感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。  
爆発・火災の恐れがあります。

本体が熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。  
火災の原因になります。



浴室や湿気の多い所で使わない。  
保管しない。

**水場禁止**

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



水につかない。水をかけない。  
ショート・感電の恐れがあります。

**水ぬれ禁止**



ぬれた手で使わない。  
ショート・感電の恐れがあります。

**ぬれ手禁止**



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

**分解禁止**

火災・感電・けがの恐れがあります。

## △ 注意



**電源プラグを抜く**

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



**必ず守る**

本体にキャップをかぶせるときは、完全に冷えてからかぶせる。持ち運ぶ時は、完全に冷えた状態で、キャップをする。

やけどや、熱による変質・変形の恐れがあります。



**必ず守る**

本体の指かけ部から先端までは持たない。指かけ部から先端はアイロン部裏側も高温になるため、顔や耳に触れないよう、注意して使う。



やけどの恐れがあります。



**禁 止**

整髪以外の用途やペットには使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

落したり、ぶつけたりしない。  
損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に湿布した状態で使わない。

毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続負荷による故障の恐れがあります。

電源スイッチを入れたまま放置しない。  
布団・紙など

燃えやすいものや、熱に弱いもの上に置かない。



火災や、周囲のものを変色・変形させる原因になります。



**接触禁止**

使用中・使用直後のアイロン部及び指かけ部から先端までは、高温のためさわらない。


やけどの恐れがあります。





# 各部のなまえとはたらき


「※」の付いた部品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせ下さい。(10ページ参照)




## クイックコードバンド

### ご注意

- 指かけ部から先端までは、アイロン部裏側も高温になるため、触れない。
- 顔や耳に触れないよう注意して使う。やけどの恐れがあります。




### ■付属品



キャップ※

収納時、コードをまとめると便利です。







# 使いかた


## 1 電源プラグをコンセントに差し込む。

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。



## 2 必ずキャップを外し、 電源スイッチを「ON」にする。



## 3 通電ランプが点灯し、 約3分で使用できます。



## 4 使用後は、電源スイッチを 「OFF」にし、電源プラグを コンセントから抜く。



## 5 完全に冷えてから、キャップをかぶせ湿気の少ない所で保管する。

### ご注意

持ち運ぶ時は、完全に冷えた状態で、キャップをする。

本体にキャップをかぶせるときは、完全に冷えてからかぶせる。



# 髪のアレンジのしかた

やけど防止のために、必ずヘアーバンドなどを着用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

1 髪の毛をよく乾かしておく。


2 ブラッシングして、  
髪のからまり・ほつれなどを  
取り除く。

3 髪をスタイリングする。

4 仕上げにヘアクリームや  
ワックスなどで髪を整える。


## ご注意

●指かけ部から先端までは、  
アイロン部裏側も  
高温になるため、  
持たない。



●顔や耳に触れないように  
注意して使う。やけどの恐れがあります。

●ストレートヘアのつくりかた→P.7



●カールヘアのつくりかた→P.7



## コツ

髪をきれいに  
タイングする  
ために

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

## ブロッキングのしかた

図のように、  
毛束に分けて、  
クリップで止めます。




1 左右に  
2等分する。




2 左右をそれぞれ小さく分ける。



3 後頭部を上下に6等分する。



4 分けた毛束を  
ねじりながら丸め、  
ヘアクリップなどで  
止める。



■髪のクセを伸ばす順番  
後頭部の下段からはじめます。

⑤→④→③→②→①  
⑩→⑨→⑧→⑦→⑥の順。

## ご注意

- かつらやつけ毛(エクステンション)には使わない。  
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- ストレートパーマをかけた場合、3・4日は使わない。髪を傷める原因になります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれいると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることができます。
- このヘアアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- クセ伸ばし効果は、クセ毛の程度・髪質により個人差があります。
- 塗装がはげる恐があるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。



# 髪のアレンジのしかた

※アレンジのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

## ストレートヘアのつくりかた

- 1 3~4cmの幅で  
毛束を取り、  
アイロン部の  
中央にはさむ。



- 2 ゆっくり同じ速さで  
毛先まですべらせる。



- 3 仕上げに、ヘアクリームや  
ワックスなどで髪を整える。




仕上がりイメージ

## カールヘアのつくりかた（内巻きの場合）

- 1 2~3cmの幅で  
毛束を取り、  
アイロン部に  
はさむ。



- 2 内側に半回転(180°)  
より少し多めに回す。



- 3 そのままゆっくりと  
同じ速さで毛先  
まですべらせる。



- 4 仕上げに、  
ヘアクリームや  
ワックスなど  
で髪を整える。



仕上がりイメージ



# 髪のアレンジのしかた


※アレンジのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

## ■先細プレートアレンジ

短い髪には、アイロンの先端を使うと便利です。

### 使い方

クセをつけたい部分の髪をアイロンの先端にはさんで、内側または外側に軽く回転させながら毛先まですべらせます。




# お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れをする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

## ■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



## ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

品名	マイナスイオン ヘアーアイロン	アイロン部温度 (周囲温度30°C の場合)	160°C
品番	ITH10	電源コード長さ	1.5m
電源	AC100V 50/60Hz	質量	205g(本体)
消費電力	20W	付属品	キャップ
寸法	高さ75×幅213×奥行き29mm		

仕様



# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
初めて使用するとき、においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります。故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードを折り曲げたり電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→P.10)
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
その他の異常・故障がある。		
本体が異常に熱い。	指かけ部を超えた位置を持って(握って)いる。	本体を持つときは、指かけ部までの位置を持ってください。 (→P.3)
マイナスイオンの効果が感じられない。		以下の人に効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のクセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人
マイナスイオン吹出しきから「ジー」という音がする。	マイナスイオンの発生音で、異常ではありません。	そのままご使用ください。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



## 『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがないかお確かめください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

### 保証書

持込修理

品名	マイナスイオン ヘアーアイロン	品番	ITH10	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒) お電話	様	住所・店名 ★ 販 售 店 電話		

株式会社 **テスコム**  
[www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
 工場／長野県松本市和田4217-1