




TESCOM

使用說明書

大風量負離子吹風機

產品編號 **TID292TW** 家庭用

- 感謝您購買 Tescom 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」（1~4 頁）。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。











目錄

安全注意事項	1
產品部位名稱與作用	5
規格	6
使用方法	7
清潔方法	8
疑似故障時	9
售後服務	10

保固書 封底

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。







單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	—	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。





安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

⚠ 危險

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 警告

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 注意

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

⚠ 警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 若和其他器具共用插座，可能會引發起火或觸電。

定期清理，以免電源線上附著塵埃。

- 否則可能引發火災、觸電。

請務必使用110V交流電。（台灣國內專用）

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

! 警告



務必遵守

- 請直接單獨連接至額定電流15A以上的電源插座使用。
- 若和其他器具共用插座，可能會引發起火或觸電。

本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，
請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿毀損電源線。

使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。



禁止

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。

- 插座插入部位鬆動。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。

為了避免危險，電源線有損傷時，請交由製造業者、代理店，
或具備類似資格者進行更換。



請勿將電源線纏繞於本體上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、
紙類等易燃物或塑膠袋等。


- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者
(包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下
安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

⚠ 警告

 禁止	<p>不可用於嬰幼兒。請勿於幼兒周遭使用。 請勿存放於幼兒伸手可及之處。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。 <p>包裝材料（塑膠袋、電源插頭套等）請放置在孩童無法伸手可及處。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則塑膠袋套住頭部，可能會摑住口鼻而導致窒息。 
 遠離潮溼環境	<p>請勿遮擋入風口或出風口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。 <p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發火災或觸電。 <p>使用中請勿對準出風口查看。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。 
 禁止潑水	<p>警告-不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●在浴室内使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員
 禁止溼手	<p>請勿將產品浸水或向產品潑水。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發短路或觸電。
 禁止拆解	<p>禁止溼手。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發短路或觸電。 <p>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。

⚠ 注意

 務必遵守	<p>使用時，請小心避免毛髮捲入風口。 ●否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。</p> 
 禁止	<p>請勿用於吹整人體毛髮以外的用途（吹整假髮、寵物，或吹乾衣物、鞋子等）。 ●否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。</p> <p>請勿摔落或撞擊產品。如已破損，請勿使用。 ●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。</p> <p>請勿作為業務用途。 此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。 ● 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。</p> <p>開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。 ●否則可能造成故障。</p> <p>折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。 請勿快速折疊或展開手把。 ●否則可能導致手指等部位夾傷。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>展開手把時</p>  <p>手把</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>折疊手把時</p>  <p>手把</p> </div> </div>
 禁止觸碰	<p>使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。 ●否則可能造成燒燙傷。</p>

※安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

產品部位名稱與作用

產品部位名稱與作用

●負離子對毛髮的作用

從吹風機所產生帶有負離子的微細水分子，可保護毛鱗片。

出風口
吹出風和負離子。

風罩

通電燈

通電時會亮燈。

本體

入風口

手把
可折疊收納，攜帶方便。


掛鈎

襯套


電源線

電源插頭

切換鈕





- | | |
|---|-----------|
| 3 | 热風強 |
| 2 | 热風弱 |
| 1 | 冷風 |
| 0 | 關閉 |



※產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。

附屬配件

● 配件：風罩



風罩可拆下。


※使用中或剛使用後，
溫度極高，請勿觸碰。


附屬配件可另行訂購，請洽各大經銷店。

客服專線：0800-255-123

產品部位名稱與作用
規格

規 格	
產 品 名 稱	大風量負離子吹風機
產 品 編 號	TID292TW
電 源 源	AC110V 60Hz
消 耗 功 率	1500W (3)
熱 風 溫 度	100°C (在30°C的環境下使用時溫度。3 時的溫度)
電 源 線 長 度	1.7m
質 量	440g (僅本體)
附 屬 配 件	風罩
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	高215×寬203×長83mm (安裝風罩時) 高215×寬157×長83mm (僅本體)





使用方法

1

電源線插進插座。

請確認切換鈕為「0」再行插入。

2

將切換鈕推至「1」、「2」、「3」的其中一段，開始吹風。

●適當的用法

- 「3」 適用於洗髮後吹乾。
(頭髮會散亂，不適合用來造型。)
- 「2」 溫風，且為調降風量後的柔風，
適合做為頭髮造型之用。
- 「1」 以「2」整髮後，再切換成「1」的冷風，
吹整10～15秒，即可使造型持久。

3

使用後，請將風量切換鈕推至「0」，並自插座上拔除電源插頭。

自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。




4

完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

※請勿將電源線纏繞於本體上。

⚠ 注意

- 入風口與頭髮保持10cm以上距離，以免頭髮吸入。
- 出風口與頭髮保持3cm以上距離。溫風請勿在同一位置停留過久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 折疊式手把在折疊或打開時，請注意不要挾到手指。
(→第4頁)




清潔方法

請將切換鈕推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。

汙垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或
「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。



⚠ 注意

- 本體絕對禁止水洗。
- 切勿使用酒精類、揮發油、去光水等擦拭。

入風口


清除附著在本體入風口的頭髮與灰塵等。

● 請勤加清潔

請勤加清理本體入風口（每個月 1 次以上），
以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。




清潔方法



疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風，時而吹出冷風。 可從出風口看見火花。(火花為安全裝置運作所致。)	入風口附著了灰塵或頭髮。	清除塵埃或頭髮。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第10頁)
本體或熱風異常高溫。本體內部呈現紅色並冒出煙霧。	入風口阻塞。	請清除阻塞入風口的異物。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第10頁)
吹不出風來。	安全裝置未正常動作。	
出風不順，時有時無。	電源線斷裂。	
電源線或插頭根部變形或毀損。	電源線即將斷裂。	
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物，移動時發出聲響。		請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第10頁)
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
感受不到負離子的效果。	使用者如有下列請況，其使用效果將較不明顯。 <ul style="list-style-type: none">●捲髮●自然卷嚴重●髮質細軟●短髮●頭髮剛燙直不久●原本髮質即屬潤澤型	

疑似
故障
時



售後服務

① 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。
店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，
以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。
(產品維修需要特殊技術。)

⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口


服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

售後服務



 安全檢測	● 為經年使用的吹風機進行健檢！	
您的產品是否 出現以下症狀？		<ul style="list-style-type: none"> ● 電源線或插頭異常發熱。 ● 發出焦味。 ● 產品出現部分破損或鬆動。 ● 其他異常狀況或故障。
		請停止 使用本 產品
		請拔除插頭，並前往 銷售店家洽詢檢修， 以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - ⑤ 保固書未提及的情況。
 - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限台灣國內使用。（This warranty is valid only in Taiwan.）
5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。
 然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢
 購入店家或「客服聯絡窗口」。
 關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所
 記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保固書						送修	
產品編號		TID292TW	保固期間	自購買日起	1年內	保固對象	本體
★ 顧客資料	姓名		先生／小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址（郵遞區號）)		店址、店名		★ 銷售店家
	電話		電話				

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123

