Nobby by TESCOM

使用說明書

負離子吹風機

NTID6J

家庭用

- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。
  尤其「安全注意事項」是預先防範人身危害或財產損害的內容，請詳閱並務必遵守。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。



安全注意事項

- 使用後務必關閉開關，自插座拔下電源線。
- 自插座拔下電源插頭時，請握持電源插頭。
- 使用前，請確認產品是否適用使用地區的電壓。
- 本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。
- 請勿毀損電源線。
  使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。電源線請勿纏繞於本體上。
- 長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。
  •使用時出風不順，時有時無。
  •電源線扭轉後無法復原。
  •電源線、插頭根部變形或損傷。
  •插座插入部位鬆動。
- 為避免危險，電源線破損時，請交由經銷商，或具有該類證照之人更換。
- 開關開啟後請勿閒置。
  請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。
- 不可用於嬰幼兒。
  請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。
- 請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。
- 請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。
  請勿與噴霧式髮膠同時使用。
- 請勿遮擋入風口或出風口。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 使用中請勿對準出風口查看。
- 使用時，請和頭髮保持距離 10cm 以上，避免毛髮捲進入風口。
  入風口破損狀態下請勿使用。

本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。

不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。
於浴室使用吹風機時，即使未開啟電源，仍因近水處而可能造成危險，因此使用完畢後，請務必將插頭自插座上拔除。
為達多重保護之目的，建議於浴室供電電路上安裝額定感度電流 30mA 以下的漏電斷路器。

- 手部潮溼時請勿使用。
- 請勿將產品浸水或向產品潑水。請保管於乾燥場所。
- 請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。
- 請勤加清潔入風口（每月一次以上）。
- 出風口與頭髮保持 3cm 以上距離。溫風請勿在同一位置停留過久。
- 使用中、剛使用後，配件及出風口仍呈高溫，請勿觸摸，此外也請勿碰觸到肌膚。
- 除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物和假髮。
- 請勿摔落或撞擊產品，如已破損，請勿使用。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品。請勿使用酒精、揮發油或去光水保養本產品。
- 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

折疊或展開手把時，手指請勿置於 ▒ 標色部位。
請勿快速折疊或展開手把。



產品部位名稱與作用



配件：保溼風罩



使用方法

1. 確認插座的電壓與形狀後，再將電源插頭插入插座。
2. 按下電源鈕。
   起始為「DRY」模式，可按壓模切換鈕來切換要使用的模式。

- 每次按下切換鈕，將會切換模式。
  「DRY」・・・想快點吹乾時
  「SET」・・・想一邊造型一邊吹乾時

- 冷風開關 (❄)
  每次按壓之間會輪流切換溫風與冷風。
  溫風吹整過秀髮後，再以冷風吹 10 ～ 15 秒，可使造型更加持久。



3. 按下電源鈕切斷電源，自插座拔下電源插頭。

※基於安全量，本產品會在最後操作約 30 分鐘後切斷電源，但電源插頭插在插座上的期間仍會有待機電流流通。
使用後，請務必自插座拔下電源插頭。

清潔方法

拔下電源插頭，待產品冷卻後再清潔保養。

本體

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。
汙垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

入風口

灰塵、毛髮等，以吸塵器吸除，或以牙刷輕輕刷出。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
吹不出風。	電壓不適用於產品。	使用 100–120 或 200–240V。
時而溫風，時而冷風。 出風口冒出火花。 （火花是因為安全裝置啟動所致）	入風口附著了灰塵或頭髮。 入風口阻塞。	使用時避免阻塞住入風口。 清除灰塵、頭髮。 仍無法改善時，請立即停止使用。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列請況，其使用效果將較不明顯。 ・捲髮 ・自然卷嚴重 ・髮質細軟 ・短髮 ・頭髮剛燙直不久 ・原本髮質即屬潤澤型	
有其他異常或故障。	請立即停止使用。	

規　格	
產　品　編　號	NTID6J
電　　源	100-120V ～ / 200-240V～ 50-60Hz 自動切換式
消　耗　電　量	900-1300W(100-120V) / 1000-1450W(200-240V)
消　耗　電　量	1.7m

請連結下述 TESCOM 網站，下載本使用說明書。
▶ http://www.tescom-japan.co.jp/global/