Web 取扱説明書
NOGI USB AC アダプター

TESCOM

型番 TP221A

安全上のご注意

●絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになります。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠警告

- ●次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは「お客様ご相談窓口」にご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合・水に濡れた場合・本製品の内部に異物や液体が入った場合・ケーブル、電源プラグ、ケースが破損した場合
- ●濡れた手で電源プラグ、ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- ●本製品を日本国以外のコンセントに接続しないでください。火災の原因となります。
- ●電源プラグは、家庭用コンセントに奥までしっかりと挿し込んでご使用ください。挿し込みが不十分だと、接触不良により、火災や感電の原因となります。
- ●ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください。また、ケーブルの抜き挿しの際は必ずコネクター部分を持っておこなってください。外装コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
- ●電源をタコ足配線することはおやめください。火災の原因となります。
- ●本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。

⚠注意

- ●本製品を使用する前に、本体と接続端末のコネクター端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分に確認ください。特に、防水性能搭載の端末など、接続端末を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。
- ●本製品に端末機器を接続する際は、必ず本体機器の注意事項に従ってください。
- ●本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所・湿気の多い場所、水気の近く・ホコリの多い場所・振動の多い場所
- ●本製品に非対応の充電ケーブルは使用しないでください。火災や溶解、故障の原因となります。
- ●本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用・保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- ●長時間、本製品を使用しないときは、本製品を家庭用コンセントから抜いておいてください。故障の原因となります。
- ●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上にものをのせたりしないでください。

使用方法

1 本製品に充電ケーブルを接続し、もう片方のコネクターを給電もしくは充電したい機器に接続します。

2 電源プラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込むと給電もしくは充電を開始します。



※最大 20W 出力は、USB Power Delivery 20W 充電・給電に対応した機器に限ります。

※接続機器の対応規格、ケーブルの仕様、OS バージョンなどの条件で給電・充電出力は調整されます。場合によっては、最大電力での給電・充電ができない場合や、給電・充電速度が遅くなったり、出力が低くなったり給電や充電ができない場合があります。

※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。

※USB Type-C、Lightning 以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電 (充電) できない場合や、充電が遅くなる場合があります。

製品仕様

ポート形状	USB Type-C ポート× 1
外形寸法	約 (幅) 41.9× (厚み) 28× (高さ) 35.2mm
本体質量	約40.5g
入力	AC 100-240V 50/60Hz
出力	20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
使用温度	-10℃～ 25℃

※本製品の温度上昇など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

商品には保証書が同梱されています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

❹ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および下記専用ページ、
またはチャットボットからご購入いただけます。
URL ▶ https://tescom-shop.jp/pages/parts

愛情点検

●長年ご使用のNOGI USB ACアダプターの点検を！

こんな症状はありませんか	ご使用中止
●本製品が異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 当社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無料で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有料となります。

■無料保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書（販売証明書）および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※保証書（販売証明書）は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
(2) 保証書（販売証明書）に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
(4) 当社および当社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 当社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに当社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無料修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、保証書（販売証明書）をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。
4. ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、当社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、当社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1

TP221A_V1-00