


Buku Petunjuk Pemakaian

Pengering Rambut Ion Negatif

NTID92


Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan"
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.



IN

Nama dan Cara Kerja Komponen



Penutup Kelembaban dapat dilepas.

※Suhu memanas saat dan tepat setelah digunakan, mohon untuk tidak disentuh.



Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk menggunakan listrik AC 220-240V.
 - Sebelum menggunakan produk, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik, steker dan Unit.
 - Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stopkontak.
 - Kabel jangan sampai terilit saat disimpan.
 - Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
 - Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
 - Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang masuk dan keluar udara.
 - Jangan ditaruh dalam kondisi menyala di atas tempat tidur, kertas atau benda yang bisa terbakar. Jangan digunakan di dekat gas atau benda yang mudah terbakar.
 - Jangan menumpahkan air atau larutan apapun pada Produk, jangan dibasahi. Jangan digunakan dengan tangan yang basah.
 - Jangan disimpan di dekat bak mandi, tempat yang kelembabannya tinggi atau di dekat air.
 - Saat digunakan di kamar mandi, walaupun saklarnya tidak menyala tetap berbahaya, setelah digunakan pastikan untuk mencabut steker dari stopkontak.
 - Untuk tambahan perlindungan, lengkapi stopkontak di kamar mandi dengan breaker pencegah kebocoran listrik dengan besaran 30mA. (Untuk lebih jelasnya diskusikan dengan toko listrik terdekat)
 - Saat produk tidak berfungsi secara normal, segera matikan saklarnya dan cabut stekernya.
 - Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah memiliki ijin.
- Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
 - Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
 - Jangan menggunakan di tempat yang bisa dijangkau oleh tangan anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang terjangkau tangan anak-anak.
 - Jangan menggosok Lubang Masuk Udara dengan kuat. Kalau Lubang Masuk Udara rusak, segera hentikan pemakaian.

- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut.
- Jangan menjatuhkan produk, jangan dibenturkan. Jangan menarik kabel listrik.
- Gunakan dengan jarak minimal 10 cm dari rambut. Saat penggunaan, perhatikan agar rambut tidak terhisap ke dalam Lubang Masuk Udara.
- Sering-seringlah membersihkan Lubang Masuk Udara (minimal sekali sebulan). Saat merawat produk, jangan menggunakan alkohol, bensin atau pun cairan pembersih cat kuku.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Peringatan: Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.

Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).



Spesifikasi			
Nama Produk	Pengering Rambut Ion Negatif		
Nomor Produk	NTID92		
Sumber Listrik	220-240V~ 50-60Hz		
Konsumsi Daya	1650-2000W	Panjang Kabel Listrik	1.7m
Suhu Angin Hangat	115 °C (2, Apabila suhu lingkungan 30°C)		
Dimensi	Tinggi 297xLebar 169xKedalaman 91mm (Unit Saja)		
Berat	525 g (Unit Saja)		
Peralatan Keselamatan	Peralatan Peningkat Suhu (Termostat, sekring suhu)		

Cara Penggunaan

- Masukkan steker ke dalam stop kontak.**
Periksa saklarnya ada pada posisi "0" baru masukkan steker ke stopkontak.
- Geser saklar ke posisi "1", "2" atau "3", kenakan angin pada rambut.**
"3" dan "2" cocok untuk blow setelah keramas, "1" memiliki angin dingin yang memudahkan styling sehingga cocok untuk mengatur rambut.
● Cara pakai Cool Shot
Setelah mengatur rambut dengan angin hangat, ganti dengan angin dingin dan kenakan pada rambut selama 10 - 15 detik, pengaturannya akan tahan lama.
- Setelah pemakaian, geser saklar ke "0", kemudian cabut steker dari stopkontak.**

Cara Perawatan

Matikan tombol, cabut steker, dan lakukan perawatan setelah dingin.

Unit/Penutup

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".

Lubang masuk udara

Untuk debu atau rambut, gunakan alat penghisap atau dilap menggunakan kain yang dibasahi air.

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Ada debu atau rambut menempel pada lubang masuk udara.	Bersihkan Lubang Masuk Udara. Jika tidak berhasil, segera hentikan pemakaian.
Unit atau anginnya menjadi terlalu panas. Bagian dalam unit menjadi merah dan mengeluarkan asap.	Lubang masuk udara tersumbat.	Gunakan dengan tidak terhalang. Kalau tidak berhasil, segera hentikan pemakaian.
Anginnya tidak keluar	Kabel listriknya putus	Segera hentikan penggunaan.
Anginnya kadang keluar kadang tidak keluar.		
Kabel listrik atau bagian pangkal stekernya mengalami deformasi atau luka. Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.	Sambungan kabel listrik terputus.	
Ada suara benda asing bergerak di dalam unit.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Colokan steker ke stop kontak longgar.	Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.

Untuk orang seperti di bawah ini, ada kemungkinan efek ion negatif sulit terlihat.

- Orang berambut keriting
- Orang dengan bentuk rambut yang sulit diatur
- Orang yang rambutnya halus dan lembut
- Orang yang rambutnya pendek
- Orang yang rambutnya baru diluruskan
- Orang yang rambutnya memang lembab