

Nobby by TESCOM


คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

ไดร์เป่าผมไอออนิก


NTID292

สำหรับใช้ภายในบ้าน

- กรุณาอ่านคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานก่อนและใช้ให้ถูกวิธี โดยเฉพาะ “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน กรุณาอ่านคู่มือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- กรุณาเก็บรักษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานไว้ในที่ซึ่งผู้ที่ใช้งานสามารถมองเห็นได้ง่ายเสมอ



ชื่อและการทำงานของแต่ละชิ้นส่วน



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังใช้งาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- ในการดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ให้ดึงออกโดยจับบริเวณหัวปลั๊ก
- ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับต่อแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่นั้นหรือไม่
- กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์หากภายในตัวเครื่องเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด มีควันออกมาหรือมีเสียงของวัตถุแปลงปลอมภายในตัวเครื่อง
- ไม่ทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย ไม่ฝืนม้วนของสายไฟ ไม่บิด ไม่ดึงสายไฟ ไม่วางของหนักทับบนสายไฟ ไม่นำไปวางใกล้ของร้อน ไม่นำสิ่งใดมาหนีบ ไม่ทำการดัดแปลงใดๆ ไม่ใช้งานขณะที่สายไฟยังมัดขดเป็นวง ไม่นำสายไฟมาฉีกขาดกับตัวเครื่อง
- การใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือการใช้งานด้วยความเข้าใจผิดอาจทำให้สายไฟขาดได้ จึงไม่ควรใช้งานหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
 - ในตอนที่มัลออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างขณะใช้งาน
 - ในตอนที่สายไฟบิดเป็นเกลียวและไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้
 - ในตอนที่บริเวณสายไฟและหัวปลั๊กเปลี่ยนรูปร่างไปหรือได้รับความเสียหาย
 - ในตอนที่ปลั๊กไฟเสียบได้ไม่แน่น
- หากสายไฟชำรุด ให้ผู้ผลิต, ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ที่มีใบอนุญาตเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้ทิ้งที่ยังเปิดสวิตช์อยู่ ไม่วางอุปกรณ์บนสิ่งที่ไม่ทนความร้อนและไหม้ง่าย เช่น ที่นอน กระดาษ ถุงพลาสติก ฯลฯ
- ไม่ใช้กับเด็กทารก ไม่ใช้งานในที่ซึ่งเด็กเอื้อมหยิบถึง และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านกายภาพ ด้านการรับรู้ และด้านสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์พร้อม (รวมเด็ก) รวมถึงผู้ไม่มีความรู้ในการใช้งานและผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้น ผู้ใช้งานซึ่งควบคุมดูแลหรือเคยเข้ารับการอบรมล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีใช้งานจากผู้ที่ได้รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยได้
- โปรดระมัดระวังไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์นี้ไปเล่น
- ไม่ใช้งานใกล้กับสิ่งของที่มีคุณสมบัติไวไฟ (น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ แก๊ส สารจัดแต่งทรงผม ฯลฯ) ไม่ใช้งานพร้อมสารจัดแต่งทรงผมประเภทสเปรย์ในเวลาเดียวกัน
- ไม่ถอดช่องดูดลมและช่องปล่อยประจุไอออนขณะใช้งาน
- ไม่ใส่วัตถุแปลงปลอม เช่น กับหมั่นผมเข้าไปในช่องดูดลมและช่องปล่อยประจุไอออน
- ไม่มองเข้าไปในช่องปล่อยประจุไอออนขณะใช้งาน
- เพื่อไม่ให้เส้นผมถูกดูดเข้าไปในช่องดูดลม กรุณาใช้งานโดยไม่เส้นผมอยู่ห่างจากช่องดูดลมมากกว่า 10 ซม. ขึ้นไป
- ไม่ใช้งานหากช่องดูดลมเกิดความเสียหาย




สัญลักษณ์นี้ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้ใกล้กับ (อย่างเช่น น้ำมัน ผักบัว ฯลฯ)

ไม่ใช้งานอุปกรณ์นี้ใกล้กับบริเวณอ่างอาบน้ำ ผักบัว อ่างล้างหน้า และภาชนะที่บรรจุของเหลวอื่นๆ บริเวณที่อยู่ใกล้กับน้ำ เช่น กรณีที่ใช้ไดร์เป่าผมในห้องน้ำ กรุณาถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เนื่องจากยังคงเป็นอันตรายแม้ว่าจะกดปิดสวิตช์ไดร์เป่าผมแล้วก็ตาม เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD) ซึ่งมีค่าตามพิกัดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลต่ำกว่า 30mA ที่วงจรการจ่ายไฟในห้องน้ำ กรุณาสอบถามผู้ที่ดำเนินการติดตั้ง

- ไม่ใช้งานขณะมือเปียก
- ไม่นำอุปกรณ์ไปแช่น้ำหรือราดน้ำใส่อุปกรณ์ และเก็บรักษาอุปกรณ์ในที่ซึ่งมีความชื้นต่ำ
- ไม่นำอุปกรณ์ไปดัดแปลง ไม่แยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อม
- ทำความสะอาดช่องดูดลมเดือนละ 1 ครั้งขึ้นไป
- ให้เส้นผมอยู่ห่างจากช่องปล่อยประจุไอออนมากกว่า 3 ซม. ขึ้นไป ไม่จ่อลมร้อนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเพียงแห่งเดียว
- ไม่จับบริเวณแกนแปรงหรือช่องปล่อยประจุไอออนขณะใช้งานหรือเพิ่งใช้งานเสร็จเนื่องจากมีอุณหภูมิสูงและไม่นำไปสัมผัสถูกผิวหนัง
- ไม่ใช้งานนอกเหนือไปจากการเป่าผมให้แห้งและการจัดแต่งทรงผม (เช่น การใช้งานกับสัตว์เลี้ยงและวิกรม ฯลฯ)
- ไม่ทำอุปกรณ์ตกหรือชนกับสิ่งอื่น ไม่ใช้งานหากชำรุดเสียหาย
- ไม่จับอุปกรณ์หากมือและน่าย้ายย้อมสีผม ไม่เช็ดหรือถูอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันล้างเล็บ ฯลฯ
- ไม่นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ไม่วางในที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากสามารถนำไปใช้งานได้

กรุณาอย่าวางนิ้วบริเวณขณะพับหรือกางด้ามจับ กรุณาอย่าทำด้วยความรวดเร็วในขณะที่พับหรือกาง



วิธีใช้

- ตรวจสอบจนแน่ใจว่าสวิตช์อยู่ที่เบอร์ [0] แล้วจึงเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบ
- เป่าลมไปที่ผมโดยเลือกสวิตช์หลักเป็นเบอร์ [1] หรือ [2] หรือ [3]

- วิธีใช้งานที่เหมาะสม
 - 「3」... เมื่อต้องการทำให้แห้งโดยเร็ว
 - 「2」... เมื่อต้องการจัดแต่งทรงผมพร้อมกับทำให้แห้ง
 - 「1」... หลังจากจัดทรงผมด้วยลมร้อนแล้ว ให้เปลี่ยนสลับเป็นลมเย็น เป่าผมค้างไว้ราว 10-15 วินาที ผมจะอยู่ทรงได้นาน

วิธีดูแลรักษาความสะอาด

ถอดปลั๊กไฟออก รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อน แล้วจึงทำความสะอาด


ตัวเครื่อง

เช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม

หากมีคราบสกปรกหลุดออกยาก ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบ “น้ำสบู่” หรือ “น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกลางเจือจางด้วยน้ำเปล่า” บีบจนหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด

ช่องดูดลม

นำเศษฝุ่นหรือเส้นผม ออกด้วยแปรงสีฟัน ฯลฯ



หากคิดว่าอุปกรณ์ชำรุด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ข้อควรปฏิบัติ
ลมที่ออกมาเป็นลมร้อนและลมเย็นสลับกันมองเห็นประกายไฟจากช่องปล่อยประจุไอออน (ประกายไฟเป็นสิ่งที่เกิดจากการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัย)	ช่องดูดลมเกิดการอุดตัน มีเศษฝุ่นหรือเส้นผมติดอยู่บริเวณช่องดูดลม	ใช้อุปกรณ์โดยระวังไม่ให้มีอะไรไปอุดตันช่องดูดลม นำเศษฝุ่นหรือเส้นผมออก หากยังไม่หายเป็นปกติ ให้หยุดการใช้งานทันทีแล้วปรึกษา “ศูนย์ดูแลลูกค้าสัมพันธ์”
ไม่รู้สึกรังสีถึงประสิทธิภาพของไอออนประจุลบ	กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้อาจรู้สึกถึงประสิทธิภาพของไอออนประจุลบได้ยาก - ผู้ที่มีผมหยักศก - ผู้ที่มีผมชี้ฟูรุนแรง - ผู้ที่มีผมเส้นเล็กละเอียด - ผู้ที่มีผมสั้น - ผู้ที่เพิ่งผ่านการย้อมผมตรงมาได้ไม่นาน - ผู้ที่มีสภาพผมมัน	
มีความผิดปกติหรืออาการชำรุดอื่นๆ	ขอให้หยุดการใช้งานทันทีและปรึกษากับร้านค้าที่จัดจำหน่าย	

ข้อมูลจำเพาะ	
หมายเลขผลิตภัณฑ์	NTID292 F1
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ	220-240V~ 50-60Hz
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1300-1600W
ความยาวของสายไฟ	1.7m

กรุณาดูที่เว็บไซต์ TESCOM ด้านล่างนี้เพื่อดูแนวโน้มผลิตภัณฑ์คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน ►<http://www.tescom-japan.co.jp/global/>